



**(RO) ATENTIE**

- Niciodata nu scoateti globul din priza prin tragere de cordonul de alimentare;
- Globurile iluminate nu sunt jucarii; pentru a fi manevrate de catre copii este nevoie de supravegherea unui adult;
- Globurile iluminate sunt aparate electrice ce pot fi asezate si pe raft. In aceste situatii asigurati-va ca sunt stabile si ca nu exista riscul de a aluneca.
- In cazul in care izolatia cordonului de alimentare este compromisa, inlocuirea acestuia trebuie facuta de un specialist;
- In situatia in care, la receptia produsului, globul nu se lumineaza sau iluminarea este defectuoasa, verificati daca becul este bine insurubat, procedand ca si cum ati dori sa il inlocuiti.
- Pastrati aceste instructiuni pentru lamuriri ulterioare.

**INSTRUCTIUNI PENTRU INLOCUIREA BECULUI**

- 1) - Scoateti globul din priza cand doriti schimbarea becului. Ridicati incet meridianul si trageti putin de glob in sus (fig. 1) ;
- 2) - Miscati globul in directia 2 si ridicati de el in directia 3 (fig. 2) ;
- 3) - Desurubati becul defect si inlocuiti-l

**ATENTIE !**

- puterea maxima a becului trebuie sa fie :
- 25 Watt (E14) pentru globuri cu diam. de 20, 25 si 30 cm ;
  - 40 Watt (E14) pentru globuri cu diam. de 40 cm .

**INSTRUCTIUNI PT MONTARE**

Globul achizitionat de Dvs poate fi livrat cu montajul facut sau poate necesita cateva operatiuni simple de asamblare. In ultimul caz veti gasi in cutie globul si separat piciorul de sustinere.

Pentru asamblare urmariti pasii:

A) - In cazul in care, in partea inferioara a meridianului exista un filet, insurubati baza pe acest filet pana obtineti un ansamblu stabil.

ATENTIE: Nu infiletati foarte tare ptr ca exista riscul sa deteriorati componentele din plastic.

B) - In cazul in care, partea inferioara a meridianului este de tip baioneta, atasati baza prin invartirea cu un sfert de rotatie pana la obtinerea unui ansamblu stabil.