



S OBSERVERA

- Dra aldrig i elsladden för att ta ut kontakten ur eluttaget.
- Ljusgloben är ingen leksak.
- Barn bör endast använda den under uppsikt av en vuxen person.
- Ljusgloben är en elektrisk apparat som bör placeras på en upphöjd plats.
- Försäkra dig om att den står stabilt, för att undvika att den glider eller faller ner.
- Om den yttre flexibla sladden skadas ska den bytas ut av tillverkaren eller av kvalificerad personal.
- Om globen inte tänds när du har installerat den, eller om den tänds oregelbundet, kontrollera att lampan är ordentligt iskruvad (se anvisningarna om hur man byter ut glödlampan).
- Förvara det här instruktionsbladet för framtida referens.

HUR MAN BYTER UT GLÖDLAMPAN

- Dra ur apparatens elsladd från eluttaget när du ska byta ut glödlampan. Lyft försiktigt upp den graderade bågen, till den punkt där den övre axeln – som globen roterar kring – befinner sig utanför sfären (bild 1).
- Tag av sfären på det sätt som visas av pilarna (2 – 3) i bild 2, utan att repa axeln mot globens yta.
- När du tagit bort globen kan du byta ut glödlampan och skruva i en ny på sin plats (bild 3). Använd endast glödlampor med sockel E14 vid utbyte.
- Upprepa operationerna nr. 1 och 2 i omvänd ordning för att sätta tillbaka globen på sin ursprungliga plats.

- **OBSERVERA:** max effekt för glödlamporna ska vara:
 - 25 W för glob med diameter på 20, 25, 30 cm.
 - 40 W för glob med diameter på 40 cm.

HUR MAN MONTERAR GLOBEN

- Ljusgloberna kan levereras färdigmonterade eller med bas som ska monteras.
- Om globen i den här förpackningen består av två delar (sfär och bas) gör du på följande sätt för att montera den:
 - Sätt i den nedre delen av meridianen (gängad eller med bajonettkoppling) i basen (bild A).
 - Vrid basen tills de är helt sammankopplade (bild B).