



ع

تنبيهات

عندما تريد ان ترفع المغذي الكهربائي من الكهرباء لانسحب السلك سحباً.
الكرة المضئنة ليست لعبة، إذا استخدمت من قبل الاطفال يحب مراقبتهم من قبل انسان عاقل.
الكرة المضئنة جهاز كهربائي من المناسب وضعه على سطح مرتفع مع التأكد ان وضعه مستقر حتى لا يقع.
إذا السلك المرن الخارجي عطل يجب تغييره من قبل انسان ماهر.
إذا في حالة الاستقبال الكرة لاتضيء أو كانت تضيء بشكل غير منتظم ، فتأكد من ذلك حسب طريقة تغيير المصباح (الضوء).
إحتفظ بورقة المعلومات هذه ربما تحتاج لها في المساقيل.

معلومات لتغيير المصباح (الضوء)

ارفع المغذي الكهربائي للجهاز من الكهرباء خلال عملية تغيير المصباح. ارفع القوس المدرج حتى يصل إلى العمود الداعم ، ثم لف الكرة بالاتجاه الخارجي كما في الشكل 1 (fig. 1).
لا تسحب العمود الداعم على سطح الكرة ، فك الكر ة بتحريكها باتجاه لاسهم 2-3 كما في الشكل 2 (fig.2).
عندما ترفع الكرة ، غير المصباح بلفه بالاتجاه المعاكس كما في الشكل 3 (fig.3) ، للتغيير استخدم فقط من المصابيح التي لها قاعدة E14.
حتى تعيد تركيب الكرة إلى وضعها الاصلي اعد العمليات المذكورة اعلاه رقم 1 و رقم 2 بشكل عكسي.

تنبيه: الحد الاعلا لقوة المصباح يجب ان تكون:
- 25 واط للكرات ذوات القطر 20 و 25 و 30 سم.
- 40 واط للكرات ذوات القطر 40 سم.

معلومات لتركيب الكرة

الكرات المضئنة يستطعن أن يأتن مركبات على القاعدة أو بقاعدة للتركيب.
إذا الكرة في هذا الصندوق مكونة من جزئين (كرة وقاعد) للتركيبها اعمل

كتالي:

ركب القسم الأسفل للكرة بلفها أو بغيرزها في القاعدة كما في الشكل أ (fig. A).
لف القاعدة حتى تحصل على شكل متحد و متماسك كما في الشكل ب (fig. B).

