



P ATENÇÃO

- Não extraia nunca a ficha da tomada de corrente puxando o cabo de alimentação.
- O globo iluminado não é um brinquedo. Se utilizado por crianças, providencie a vigilância de um adulto.
- O globo iluminado é um aparelho eléctrico indicado para ser apoiado em superfícies elevadas. Nesse caso, assegure-se de que está posicionado de maneira estável, para evitar o risco de deslizamento ou queda.
- Se o cabo flexível externo for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado.
- Se ao adquirir o globo este não ligar, ou se ligar de forma irregular, verifique como se procedesse à substituição da respectiva lâmpada, e ver se esta se encontra devidamente apertada.
- Guarde esta folha de instruções para consultas futuras.

INSTRUÇÕES PARA MUDAR A LÂMPADA

- Desligar a ficha eléctrica antes de mudar a lâmpada. Elevar cuidadosamente o arco do meridiano, até que o eixo saia do orifício do globo (fig. 1).
- Segurar o arco do meridiano e afastar o globo no sentido da seta 2, observando os cuidados necessários a que este não se risque com o eixo.
- Elevar o globo da base da lâmpada, no sentido da seta 3 (fig. 2).
- Mudar a lâmpada, devendo esta ser da mesma voltagem (fig. 3).

ATENÇÃO!

Utilize sempre a lâmpada eléctrica correcta.
 Globos de 20, 25 e 30 cm. - não exceder 25 Watt (E14).
 Globo dev 40 cm. - não exceder 40 Watt (E14).
 Recolocar o globo na base e inserir o eixo superior no orifício respectivo.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO GLOBO

Os globos luminosos podem ser fornecidos montados, ou com base desmontada. Se o globo contido nesta caixa for composto por 2 partes, o corpo esférico e a base, para o montar deve proceder do seguinte modo:
 A) - Ponha a parte baixa do arco (ligação entre as baionetas) na base
 B)- Rode a base para conseguir uma união perfeita.