



F ATTENTION

- Ne jamais extraire la fiche de la prise électrique en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Le globe lumineux n'est pas un jouet. Il faut prévoir la surveillance d'un adulte lorsque ce sont des enfants qui l'emploient.
- Le globe lumineux est un appareil électrique apte à être posé sur des étagères. Dans ce cas s'assurer qu'il est placé de façon stable, afin d'éviter des risques de glissade ou de chute.
- Lorsque le cordon d'alimentation extérieur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel qualifié.
- Si, à la réception, le globe ne s'allume pas, ou s'allume irrégulièrement, vérifier, en procédant comme pour le changement de l'ampoule, si celle-ci est bien vissée.
- Conserver cette page d'instructions pour des références futures.

INSTRUCTION POUR CHANGEMENT DE L'AMPOULE

- Lors du changement de l'ampoule ne pas brancher le système électrique du globe. Soulever le méridien gradué et tirer le globe vers le bas, en appuyant doucement (fig. 1).
- Faire basculer le globe dans la direction 2 et soulevez en direction 3 (fig. 2).
- Dévisser l'ampoule et la changer (fig. 3).

ATTENTION:

- la puissance maximale des ampoules doit être:
- 25 Watt (E14) pour les globes Ø 20, 25, 30 cms.
- 40 Watt (E14) pour les globes Ø 40 cms.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU GLOBE

Votre globe géographique lumineux peut être livré déjà monté ou démonté. Dans ce cas, vous trouverez dans cet emballage le pied et le globe séparé. Pour l'assemblage, procédez comme suit:

A) - Dans le cas où la partie inférieure du demi-méridien est fileté, insérez la dans le pied et vissez jusqu'à obtention d'un ensemble solide.

ATTENTION: Ne serrez pas trop fort, vous risquerez de casser le filetage.

B) - Dans le cas où la partie inférieure du demi-méridien est de type baïonnette, insérez la dans le pied et tourner d'un quart de tour jusqu'à obtention d'un ensemble solide.