



#### **LV UZMANĪBU!**

- Neraujiet aiz vada kontaktdakšu.
- Globuss ar spuldzīti nav rotaļlieta. Bērniem ieteicams globusu izmantot vecāku uzraudzībā.
- Globuss ar spuldzīti ir elektriska ierīce, tāpēc ieteicams pārdomāt, lai tā atrašanās vieta būtu pietiekamā augstumā, līdzena un stabila.
- Globusu nav ieteicams turēt tiešos saules staros, tuvu siltuma avotam. Globusu ieteicams glabāt sausā telpā.
- Ja vads ir sabojāts, tā remontu var veikt tikai speciālists.
- Ja globuss pirmo reizi ieslēdzot neiedegas, lūdzu pārbaudiet, vai spuldzīte ir pietiekami stingri ieskrūvēta patronā.

#### **JA NEPIECIEŠAMS NOMAINĪT SPULDZĪTI, ATVIENOJIET GLOBUSU NO STRĀVAS.**

Uzmanīgi atvelciet meridiāna stīpu, līdz augšējā ass izņemas no globusa (zīm.1) Paceliet stīpu, lai varētu izņemt globusu. Salieciet globusu pieturot stīpu tā, lai nenoskrāpētu globusu. Tad noņemiet globusu (zīm.2) un apmainiet spuldzīti (zīm3). Svarīgi zināt, ka globusiem ar diametru 20, 25, 30 cm maksimālā spuldzītes jauda nedrīkst pārsniegt 25 W (E14), 40 cm – 40 W (E14).

#### **GLOBUSA SALIKŠANA:**

Vispirms uzstādiat Dienvidpolu uz globusa pamatnes ass. Tad pavelkat stīpu ievietojiet to augšējā asī- Ziemeļpolā. Ja globusi iesaiņoti izjauktā veidā – ielieciet pamatnē meridiāna apakšējo asi (zīm. A) un pagrieziet bultiņas virzienā (zīm. B) .

